

텔레메트리 사용방법


- 텔레메트리는 지상용과 기체용으로 구성되어 있다
- 지상용은 USB단자가 달려있으며
- 기체용은 4P잭을 연결 할 수 있도록 되어
- 있다
- 텔레메트리의 적색은 + 5V에 검정은 - 에 연결하고
- 텔레메트리 TX는 기체(우노 , 메가2560 , APM , 픽스호크 기타등) RX에
- 연결하고 RX는 기체 TX에 연결 한다.
- 지상용과 기체용을 모두 장착하였다면 녹색의 LED 불이 들어와 있어야 한다.
- 들어오지 않을 경우 다시 접속 한다



적색 안테나와 모듈이 지상용
노랑색 안테나와 모듈이 기체용

-
-
-

1. PC 장치 관리자에서 확인
2. Baud를 57600으로 설정 한다(텔레메트리 지상용과 기체용에 불이 들어와 있는지 다시 확인)
3. 1번과 2번을 확인하였다면 3번 Load settings을 클릭하면 화면과 같이 생성 된다
4. MEGA 2560 Serial com speed와 동일하게 함 (57로 하시면 됩니다)
5. 무선 통신 속도를 최대(250으로 하세요)
6. 텔레메트리의 주파수 채널(동일한 장소에서 여러 사람이 사용시 각기 다른 채널을 사용 하여야 함
7. 적색의 Local쪽을 수정하셨다면 7번Copy를 클릭하면 모든 내용이 Remote(좌측 노란색라인)동일하 변경 된다 (동일하게 변경된 경우)
8. 8번 Save settings클릭하면 모든 내용이 지상용과 기체용에 자동 저장되며 9번에 업로드 표시 후 완료 된다



완료 모습

